

Stage Rack Input (SD-Rack 56ch All 32bitCard)

1		9		17		25		33		41		49	
2		10		18		26		34		42		50	
3		11		19		27		35		43		51	
4		12		20		28		36		44		52	
5		13		21		29		37		45		53	
6		14		22		30		38		46		54	
7		15		23		31		39		47		55	
8		16		24		32		40		48		56	

Stage Rack Output (SD-Rack 24ch All 32bitCard)

1		9		17	REC2-L
2		10		18	REC2-R
3		11		19	SE MIX-L
4		12		20	SE MIX-R
5		13		21	FX MIX-L
6		14		22	FX MIX-R
7		15		23	
8		16		24	T/B FOH

FOH Rack Input (SD-Rack 32ch All 32bitCard)

1		9		17		25	
2		10		18		26	
3		11		19		27	SPX900①-L
4		12		20		28	SPX900①-R
5		13		21		29	SPX900②-L
6		14		22		30	SPX900②-R
7		15		23		31	SDE3000
8		16		24		32	TalkBack

**\*Matrix Out Patch**  
**\*Group Out Patch**  
**\*AUX Out Patch**

FOH Output (SD-Rack 24ch All 32bitCard)

1		9 (Sub-L)		17	REC 3-L	AES <sub>1</sub>	MAIN-L
2		10 (Sub-R)		18	REC3-R	AES <sub>2</sub>	MAIN-R
3		11 (FrontFill-L)		19	SPX900-1	AES <sub>3</sub>	Sub-L
4		12 (FrontFill-R)		20	SPX900-2	AES <sub>4</sub>	Sub-R
5		13	MAIN-L	21	SDE3000	AES <sub>5</sub>	InFill-L
6		14	MAIN-R	22	Smaat	AES <sub>6</sub>	InFill-R
7		15	REC1-L	23	HALL SEND-L	AES <sub>7</sub>	FrontFill-L
8		16	REC1-R	24	HALL SEND-R	AES <sub>8</sub>	FrontFill-R

Local Analog Input

Local Analog Output

Local AES Input

Local AES Output

DM3 Analog Input

DM3 Analog Output

1	CD1 L	1	AN MAIN-L	1/A	1/A	1		9	Q338MIX-L	1	HALL OUT-L
2	CD1 R	2	AN MAIN-R	1/B	1/B	2		10	Q338MIX-R	2	HALL OUT-R
3	CD2 L	3	AN Sub-L	2/A	2/A	3		11	iPod-L	3	
4	CD2 R	4	AN Sub-R	2/B	2/B	4		12	iPod-R	4	
5	iPod L	5	AN Infill-L	3/A	3/A	5		13		5	ForMoni-L
6	iPod R	6	AN Infill-R	3/B	3/B	6		14	Announce	6	ForMoni-R
7		7	AN FrontFill-L	4/A	4/A	7		15	Moni2MIX-L	7	Main-L
8		8	AN FrontFill-R	4/B	4/B	8		16	Moni2MIX-R	8	Main-R

※ 運営卓 DM3もLake LMX88 に接続しており、アナウンス イベント時BGM はこちらに接続しています。  
 ※ Local Analog Outは、FOHバックアップ回線です。  
 ※DM3 Input 15/16chは、MONI MIXのバックアップ回線です。  
 ※MAINアウトは FOH アナログ9-14 AES1-8 どちらも接続されています。